

常用功能列表（一）：

L1 系统广播	L2 特护设定	L3 振铃音乐	L5 振铃音量	L6 分机音量	L7 时间设定	L8 振铃模式
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

系统设定功能列表（二）：

F1：设定分机号码	F2：设定广播机	F3：设定卫生间分机号码	F5：巡检分机
-----------	----------	--------------	---------

一、如何进入常用功能（L）

按住“菜单/确定”键3秒钟，“嘀”一声提示音后，主机窗口显示“L1--”，此时有两种方法进入常用功能设定：

- 1、按上、下翻键使其在“L1--”到“L8--”之间循环变化，对照表（一），按“菜单/确定”键可进入对应功能；
- 2、直接按主机一览表的“01”到“08”床位按钮进入对应功能：**进入功能后的显示为“L1 ”到“L8 ”**

二、如何进入 系统设定 功能（F）

按住“菜单/确定”键3秒钟，“嘀”一声提示音后，主机窗口显示“L1--”，依次按主机一览表的号码09、08、07，即输入密码“987”，窗口显示“F--”，；此时有两种方法进入 系统设定 功能：

- 1、按“菜单/确定”键一次，窗口显示“F1--”，按上、下翻键使其在“F1--”到“F9--”之间循环变化，对照表（二），按“菜单/确定”键可进入对应功能；
- 2、直接按主机一览表的“01”到“09”床位按钮进入对应功能：**进入功能后的显示为“F1 ”到“F9 ”**

三、系统设定功能 如何使用

- 1、**设定分机号码**：进入“F1 ”，按分机按钮，主机振铃，按一览表号码设定分机号，主机窗口显示改后号码；
- 2、**设定广播机**：进入“F2 ”，按一览表的床位按钮，灯亮，此床位的分机设定为广播机；灯灭，解除广播机；
- 3、**设定卫生间分机号码**：进入“F3 ”，按卫生间分机按钮，灯亮，按一览表号码设定卫生间分机号，主机窗口显示改号后的号码，卫生间分机灯熄灭，设置成功。按“菜单/确定”键保存退出。

四、常用功能 如何使用

- 1、**护理级别设定**：进入“L2 ”，连续按主机一览表中的床位号码，指示灯会按“绿色、红色、熄灭”循环显示。红色为一级护理，绿色为二级，不亮（分机呼叫时显示黄灯）为三级。设定完成，按“菜单/确定”键保存退出；
- 2、**振铃音乐设定**：进入“L3 ”，主机播放振铃音乐，按“上、下翻”键 选曲，在某首乐曲播放时，按“菜单/确定”键，则设定为该首乐曲。本系统有12首乐曲可供选择；
- 3、**振铃音量设定**：进入“L5 ”，有白天、夜间音量各8级可调；通过上下翻键和“菜单确定键”依次可设定：白天音量—白天音量开始时间—夜间音量（窗口显示n 04）—夜间音量开始时间，最后按“菜单/确定”键保存；
- 4、**时间设定**：进入“L7 ”，通过“上、下翻”键和“菜单/确定”键依次设置 小时和分钟，保存退出；
- 5、**广播功能**：进入“L1 ”，可用mp3、录音机等工具进行线路广播；摘起电话机听筒，按“菜单/确定”键，可进入话筒广播（话筒广播优先）。若患者不想听，按分机清除键可关闭广播，再按一次可恢复。按“返回”键可退出广播。话筒广播时，分机呼叫，主机不振铃，但主机一览表上对应的床位指示灯闪烁提示。
- 6、**振铃模式**：进入“L8 ”，按上下翻键切换，00：主机音乐振铃，01：主机语音报号，选好后按确定键保存。

五、分机呼叫主机

- 1、按分机呼叫按钮，主分机同时振铃，振铃期间，摘话机可通话，挂机结束通话，主机待机，分机号码不存储；
- 2、如果没有摘机，则分机号码存储，一览表中对应的指示灯闪亮，显示屏显示分机号码，分机指示灯亮；
- 3、卫生间分机呼叫：按卫生间分机按钮一下，主机有特殊振铃声，主机窗口、走廊显示屏显示“三 XX”，主机分机不能通话，从主机不能清除呼叫，只能按卫生间分机的按钮清除。

六、主机呼叫分机

摘起电话机听到拨号音后，在电话机上拨二位分机号或按主机一览表上的对应分机按钮，听到“嘟”提示音后说明分机接通，通话完毕后挂机。如果听到的是“嘀—嘀—”说明没有此分机。（**主机不能呼叫卫生间分机**）

七、存储分机的处理

分机呼叫主机时，主机没有应答而存储的分机号码将在主机窗口和走廊显示屏上轮番显示（最多存贮9个号码）。

- 1、清除分机：按一览表上存储的号码按钮，闪亮的指示灯变为不亮，表明已经将存储的分机清除；
- 2、与分机通话：通过主话机接通存储的分机进行通话，挂机后存储的分机号清除。